



Nehmen Sie das Glas der Seitenspiegelabdeckungen ab.



Verdrahtung mit den Kabeln des linken Lautsprechers. Gelb mit gelb-rot gestreift.



Entfernen Sie die 2 T25-Schrauben, mit denen das Armaturenbrett auf der linken Seite befestigt ist, sowie die beiden anderen Schrauben auf der Oberseite des Armaturenbretts.

Führen Sie das andere Lautsprecherkabel unter den Uhren her, und befestigen Sie es mit einem Kabelbinder am Rahmen, damit es nicht störend im Weg hängt.



Verdrahtung mit dem rechten Lautsprecher. Grün mit grün-schwarz gestreift.

Entfernen Sie die 4 T25-Schrauben mit denen die Halterung des Tankrucksacks befestigt ist.



Entfernen Sie die 2 T25-Schrauben, die die obere und untere Verkleidung zusammenhalten.

Entfernen Sie die 2 T25-Schrauben in der Mitte des Tanks.

Entfernen Sie die T25-Schrauben am unteren Rand der Armaturenbretteinfassung.



Heben Sie die Oberseite der Abdeckung an, und ziehen Sie sie ab, sodass Sie das Audiokabel über die Oberseite des Tanks führen können. Sichern Sie es mit Velcro-Streifen. Führen Sie das Kabel am Chassis zurück bis zur Autocom-Einheit, die in der Nähe des Motorradhecks angebracht ist, und schließen Sie es an die Musikbuchse der Autocom-Einheit an.

Nehmen Sie das Armaturenbrett ab.



Entfernen Sie die 3 T25-Schrauben, mit denen die Lautsprecher befestigt sind.



Um die Autocom-Einheit über das Bordnetz mit Strom zu versorgen, führen Sie den Erdleiter und den positiven 12-V-Leiter vom AUX-Stromanschluss zum Heck des Motorrads. Verwenden Sie nicht die Buchse selbst, sondern isolieren Sie die beiden Drähte auf der Rückseite der Buchse ab, und verwenden Sie sie direkt für den Anschluss. Der positive 12-V-Leiter ist der rote und grüne Leiter, der negative Erdleiter ist braun.



Ziehen Sie die Lautsprecher heraus, um die dahinter liegenden Lautsprecherkabel freizulegen.



Das Fahrererkabel verläuft am Chassis nach unten zum Tank und endet zwischen Tank und Fahrersitz.



Bohren Sie ein 6,5 mm großes Loch rund um die oder in der Nähe der Audio-Regler, und bringen Sie den Umschalter an.



Das Beifahrerkabel tritt in der Nähe des Beifahrersitzes aus und wird auf dem Kunststoff in der Nähe der Packtaschen platziert.