Helm BMW System 4 - Headset-Installation

Entfernen Sie den Nackenring, indem Sie dessen Rückseite vom Helm wegziehen und die seitlichen Führungen aus den Halterungen schieben. Lösen Sie die Velcro-Klappen (unten mit 'A' gekennzeichnet), um die Ohrschalen aus Styropor freizulegen.

Führen Sie den Bügel (mit dem Mikrofon zuerst) unter dem Kinnriemen hindurch, jedoch über die offenen Velcro-Klappen (A).
Platzieren Sie die Lautsprecher direkt unter den Ohrvertiefungen aus Styropor unter den Velcro-Klappen (B).

Drücken Sie das Lautsprecherkabel vorsichtig unter die Verkleidung entlang der Helmrückseite unter die Rille für den Nackenring, sodass es nicht mehr zu sehen ist (C).

Platzieren Sie das untere Headset-Kabel entlang der Helmaußenkante unter der Velcro-Klappe. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist ggf. zusätzliches Velcro erforderlich. Schließen Sie die Velcro-Klappen fest.

Führen Sie den dünnen Teil des Bügels in die Verbindung zwischen Schädel- und Wangenverkleidung unter den Kinnriemen. Platzieren Sie den Bügel quer über den oberen Bereich des linken Wangen-Pads und formen Sie diesen so, dass er den Konturen folgt. Drücken Sie den Bügel leicht an, und fixieren Sie ihn mit Velcro oder mit einem geeigneten, selbstklebenden Material (D).

Formen Sie den Bügel so, dass sich das Mikrofon vorn befindet und Ihre Lippen in der Mitte knapp berührt. Prüfen Sie, ob das untere Kabel und der Bügel gut fixiert und ob die Kabel verborgen sind. Prüfen Sie VORSICHTIG, ob sich die Helmvorderseite schließen und öffnen lässt, ohne dass der Bügel oder das Kabel eingeklemmt werden.

Testen Sie das Headset, und platzieren Sie das Mikrofon und die Kabel ggf. neu. Bringen Sie den Nackenring wieder an.

Beachten Sie, dass die Lautsprecherpositionen aufgrund des Helm-Designs begrenzt sind. Daher ist es evtl. nicht möglich, die Lautsprecher so an den Ohren auszurichten, dass Sie optimale Klangqualität erzielen.