



Entfernen Sie den Clip, um die beiden darunter liegenden Schrauben freizulegen. Entfernen Sie die Schrauben, damit Sie die Clips der Dichtung lösen können, wenn Sie die Wangen-Pads abnehmen.

1

Entfernen Sie zuerst den hufeisenförmigen Nackenring am unteren Helmrand, indem Sie die beiden Druckknöpfe lösen. Entfernen Sie die T8-Torx-Schrauben an beiden Seiten des Helmes (siehe Abbildung). Mit diesen Schrauben sind die Wangen-Pads an der Außenhülle des Helmes befestigt.



2

Sobald Sie die Schrauben herausgedreht haben, ziehen Sie das Wangen-Pad vorsichtig von der Außenhülle schräg nach vorn weg. Achten Sie dabei jedoch darauf, das Wangen-Pad nicht vollständig aus dem Helm herauszuziehen.



3

Während das Wangen-Pad leicht von der Hülle weggezogen ist, können Sie nun den oberen Teil der Verkleidung vom Styropor abziehen, um die im Styropor vorgeformte runde Vertiefung freizulegen.



4

Bringen Sie einen Streifen Velcro-Schlaufe über der Vertiefung an. Platzieren Sie den Lautsprecher über der vorgeformten Vertiefung und auf dem Velcro. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Lautsprecher in horizontaler Position befindet und das Kabel von der Rückseite des Lautsprechers kommt. Bringen Sie die Verkleidung wieder in ihre ursprüngliche Position.



5

Der Mikrofonbügel muss dort platziert werden, wo der Riemen durch das Wangen-Pad geführt wird, sodass ein gerade ausreichender Teil des Mikrofons bis zur Mitte Ihrer Lippen reicht.



6

Wenn der Bügel durch die Kinnriemenöffnung geführt und der rote Steckverbinder durchgezogen wurde, befestigen Sie den restlichen Teil des Bügels mit Velcro am Styropor.

7

Bevor Sie das Wangen-Pad wieder an der Außenhülle festschrauben, schließen Sie den roten und einen weißen Steckverbinder am Kabelbaum an. Der Kabelbaum wird dann zwischen Wangen-Pad und Außenhülle festgeklemmt. Achten Sie darauf, den Kabelbaum nicht zu weit oben im Helm anzubringen.



8

Wiederholen Sie das gleiche beim anderen Wangen-Pad, um beide Lautsprecher in der Verkleidung der Wangen-Pads unterzubringen. Bringen Sie das längere Kabel, das sich noch auf der Rückseite des Helms befindet, vorsichtig unter, und schließen Sie dann den letzten weißen Steckverbinder an, sodass beide Lautsprecher verbunden sind.



9

Sobald alle Stecker verbunden und die Kabel sorgfältig verborgen sind, setzen Sie den hufeisenförmigen Nackenring wieder an seinen Platz im Helm.



10

Vergewissern Sie sich abschließend, dass Sie das schwarze Visier problemlos hoch- und herunterklappen können. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie möglicherweise die Position des Kabelbaums etwas anpassen, damit das Visier ordnungsgemäß funktioniert.

